










# ゴルフネット組立説明書GN300



〈部品〉

|         |            |      |
|---------|------------|------|
| パイプ     | 180cm 2本   | 後脚用  |
|         | 160cm ⑤ 2本 | 前脚用  |
|         | 150cm ⑤ 1本 | 前間口用 |
|         | 150cm 1本   | 前間口用 |
|         | 100cm 2本   | 前脚用  |
|         | 150cm 1本   | 後間口用 |
| 部品      |            |      |
| コーナエルボ  | 4個         |      |
| 直管ジョイント | 3個         |      |
| 棒       | 4本         |      |
| 。附属品    |            |      |
| ネット     | 1張         |      |
| 標的      | 1枚         |      |
| ロープ     | 一式         |      |





ネットは直接パイプに固定しないよう20cmぐらい  
 離して張って下さい。  
 打球のショックを柔らかげ球抜及び破損防止のため  
 出来るだけだぶつかして張って下さい。

### ご使用上の注意

- ★使用前にゴルフネットが組立説明書通りに取りつけられているかお確かめ下さい。
- ★ブロック塀の附近や危険が予想される場所でのご使用はおやめ下さい。
- ★ゴルフボールはラージーの練習用ボールをご使用下さい。
- ★使用前には必ずネットの点検を行って下さい。
- ★ゴルフネットが傷ついたり、破れたりした場合には、当商品お買上げの店にて補修用糸か又は張替用ネットをお買い求め下さい。
- ⑩添付の保険加入通知書を必ずご投函下さい。

